

Link do produktu: <https://utih.pl/preparat-do-czyszczenia-filtrow-czastek-stalych-dpffap-5l-teger-p-39447.html>



Preparat do czyszczenia filtrów cząstek stałych DPF/FAP 5l TEGER

Cena	88,40 zł
Numer katalogowy	T-W-SR1039
Kod producenta	T-W-SR1039
Kod EAN	5902287254150
Pojemność opakowania	5
Producent	nieznany producent
Numer katalogowy producenta	T-W-SR1039
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.3
Rodzaj	czyszczenie filtrów DPF/FAP
EAN (GTIN)	5902287254150

Opis produktu

Preparat do czyszczenia filtrów cząstek stałych DPF/FAP - PROFESSIONAL, 5l, Teger [T-W-SR1039]

Skuteczna wieloskładnikowa formuła

Profesjonalny środek czyszczący przeznaczony do filtrów DPF/FAP każdego rodzaju. Pozwala na usuwanie zanieczyszczeń stałych bez konieczności mycia mechanicznego.



Przywraca pełną sprawność filtra.

Rozpuszcza wszystkie pozostałości spalania takie jak węgiel, sadzę oraz popiół.

Przeznaczony do profesjonalnego stosowania metodą hydrodynamiczną oraz zanurzeniową.

Preparat do czyszczenia filtrów cząstek stałych DPF/FAP - PROFESSIONAL, 5l, Teger

- Profesjonalny, skoncentrowany, niepieniący preparat przeznaczony do mycia filtrów cząstek stałych DPF/FAP.
- Wieloskładnikowa receptura umożliwia działanie w strukturze plastra miodu powodując usuwanie pozostałości węgla, sadzy i popiołu.
- Rozpuszcza zalegające substancje i przywraca pełną sprawność filtra.
- Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań, skuteczne działanie bez konieczności mycia mechanicznego, usuwa wszelkie zabrudzenia węglowe oraz sadzę, nie pozostawia osadów.

Sposób użycia:

- **METODA MYCIA - MASZYNA HYDRODYNAMICZNA:** Zdemontować filtr DPF. W celu zmiękczenia osadów węglowych zanurzyć filtr w roztworze (5-20% - zależnie od stopnia zabrudzenia). Pozostawić na okres 2 - 8 godzin. Wyjąć filtr z roztworu i zalać koncentratem 100-200 ml (zależnie od wielkości filtra), pozostawić na 10min. Umieścić w roztworze 5% i rozpocząć cykl mycia w obiegu zamkniętym. W razie konieczności czynność powtórzyć. Po zakończonym procesie czyszczenia filtr należy wysuszyć.
- **METODA ZANURZENIOWA:** Zdemontować filtr DPF. Umieścić w pojemniku o odpowiedniej wielkości i zalać koncentratem. W celu uzyskania najlepszego rezultatu nie rozcieńczać preparatu. Pozostawić na 3 - 5 godzin. Wyflukać filtr wodą pod ciśnieniem, aż woda będzie zupełnie czysta. Po zakończonym procesie czyszczenia filtr należy wysuszyć.

Utylizacja: Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z krajowymi przepisami.

Pojemność: 5000 [ml]

Rodzaj: Preparat czyszczący, specjalistyczny - Koncentrat

Postać produktu: Płynna

Zalecana temperatura przechowywania: 10 do 20 / nie przekraczać temp. 50 [°C]

Identyfikator UFI: CAY2-0H56-MD1J-GQPQ

